



Pas godt på dit køkken...

Vedligeholdelsesvejledning

FRONTER - FINERET

For at holde dine fineret træfronter i god form, kan du følge følgende trin:

1. Rengør regelmæssigt:

Brug en blød, let fugtig klud til at tørre fronterne af. Fjern støv og pletter med det samme. Undgå slibende svampe, skuremidler eller stærke rengøringsmidler, da de kan beskadige overfladen.

2. Vask med mild sæbe:

Hvis fronterne er meget snavsede, kan du rengøre dem med en blanding af lunkent vand og en mild, pH-neutral sæbe. Tør altid efter med en tør klud for at undgå fugtskader.

3. Beskyt mod fugt og varme:

Tør straks væske eller damp af for at undgå, at fineren svulmer eller slipper. Brug aldrig meget våde klude. Beskyt overfladen mod direkte varme fra fx elkedler eller kaffemaskiner.

4. Reparer små skader:

Små ridser eller mærker kan ofte udbedres med en reparationsstift eller voks beregnet til finerede flader. Kontakt producenten eller fagmand ved større skader.

5. Undgå skarpe genstande:

Brug ikke knive, nøgler eller andre skarpe genstande direkte mod fronterne, da det kan give varige ridser i overfladen.

Hvis dine fineret fronter er **olierede** og ikke har mat lak, henviser vi til vores olieringsvejledning for korrekt pleje og vedligeholdelse.

KØKKENSNEDKEREN A/S

T +45 7027 2910 M. INFO@KOKKENSNEDKEREN.DK WWW.KOKKENSNEDKEREN.DK